

Micro Fit® ベルト取付け説明書

⚠ 危険

1. ベルト交換時は、エンジンを停止し、ベルト・プーリが完全に動かなくなってから作業を行なってください。また作業中など、必ずエンジンが起動しないよう十分に注意してください。

⚠ 警告

1. ベルト取外し時、刃物の取り扱いには十分に注意してください。

2. 取付け時には指を挟まない様、十分に注意してください。

※特に取付け治具・プーリ・ベルト間での作業時には、指を挟まない様に注意してください。

3. 本説明書以外に記載された方法以外でベルトを取付けないでください。

ベルト性能(耐久性等)が十分に発揮されない恐れがあります。

4. 取付け用治具はベルト取付け後、必ずエンジンから取外し処分してください。







